



## НАЗНАЧЕНИЕ

RUS

Цифровой недельный таймер с функцией обратного отсчета, случайной функцией и автоматическим переключением между летним и зимним временем

.Рис. 1. 002594 и 00772594 для применения во внутренних помещениях  
002595 для применения на защищенной территории

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать к прибору детей.  
Не использовать поврежденный прибор.  
Не подключать к приборам, требующим надзора (например, тепловентиляторам).  
Не подключать несколько таймеров последовательно.  
Не нажимать кнопки электропроводящими предметами.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Встроенный аккумулятор сохраняет настройки без сети до 100 часов. После 100 часов сделайте следующее. Рис. 2. Зарядите аккумулятор, отключите таймер от сети и нажмите кнопку RESET тонким предметом, не проводящим ток.

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

### Начальная установка

Рис. 3а. Выберите летнее время (S) или зимнее  
Рис. 3б. Выберите 12-часовой формат (PM/AM) или 24-часовой формат (нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку 3s)

### Установка времени

Нажимайте кнопку SET, пока не замигает нужная настройка.  
Рис. 3в. Установите день недели  
Рис. 3г. Установите часы  
Рис. 3д. Установите минуты  
Рис. 3е. Завершите настройку

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

### Программа включения 1 (время включения)

Рис. 4а. Вызовите режим установки  
Рис. 4б. Выберите день недели или комбинацию  
Рис. 4в. Задайте часы включения  
Рис. 4г. Задайте минуты включения

### Программа включения 1 (время выключения)

Рис. 4д. Установите, как показано на рис. 4а4г  
Установите, как показано на рис. 4а4г  
Программы включения 220

### Функция обратного отсчета (время включения/выключения)

dON: задать час выключения, dOFF: наоборот  
Рис. 4е. Установите, как показано на рис. 4а4д  
Рис. 4ж. Завершите настройку

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. Оставьте пользователя включенным

## ВЫБОР РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 6а.	ON	Пользователь постоянно включен
	AUTO	Управление с помощью таймера
	OFF	Пользователь постоянно отключен

### Функция обратного отсчета

Рис. 6б. Для включения и выключения нажмите кнопку C.D.  
Случайная функция  
Пользователь будет включаться и выключаться по принципу случайности.

Рис. 6в. Для включения и выключения нажмите кнопку RND

## ОБЩИЙ СБРОС

Рис. 7. Отключите таймер от сети и нажмите кнопку RESET тонким предметом, не проводящим ток.



REV Ritter GmbH  
Frankenstraße 1-4  
D 63776 Mömbris  
☎ +49 180 5 007359 (0,14 €/Min.)  
☎ +49 180 5 007410 (0,14 €/Min.)  
www.rev.biz  
Service@REV.biz  
REV 002594 05.10