

ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ВСТУПЛЕНИЕ

- 1.1. Инструкция определяет методы безопасности при работе с гигрометром, подготовку его к работе и порядок работы, характерные неисправности и техническое обслуживание гигрометра.
- 1.2. Технические характеристики гигрометра, поправки к термометрам гигрометров, гарантии изготовителя приводятся в паспорте.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. При работе с гигрометром запрещается:
 - 1) поддавать гигрометр резким ударам как при монтаже, так и при эксплуатации;
 - 2) протирать шкалу термометров и психрометрическую таблицу растворителями, кислотами и другими аналогичными жидкостями;
 - 3) перенагревать термометры гигрометра ВИТ-1 больше 45°C и гигрометра ВИТ-2 больше 60°C. При перенагреве происходит разрушение резервуара термометров.

3. СТРОЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1. Гигрометр состоит с пластмассового основания к которому крепятся два термометра с шкалой, психрометрическая таблица, стеклянный питатель. Резервуар термометра с надписью "Увлажненный", увлажняется водой с питателя с помощью батистового или шифонового фитиля.
- 3.2. Метод измерения относительной влажности гигрометром психрометрическим основывается на зависимости между влажностью воздуха и психрометрической разницей - разницей показаний "сухого" и "увлажненного" термометров, что состоят в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Снять показания термометров и после ввода поправок к их показаниям, определить разность показаний термометров. Затем по показаниям "сухого" термометра и разности показаний "сухого" термометра и "увлажненного" определить относительную влажность воздуха по психрометрической таблице.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.2. Распакуйте гигрометр и убедитесь в комплектности прибора в соответствии с паспортом.
- 4.3. Снимите питатель с основания. Заполните питатель дистиллированной водой. Заполнение происходит путем погружения питателя в сосуд с водой запаянным концом вниз.
- 4.4. Установите питатель на основание, чтобы от края открытого конца питателя к резервуару термометра было расстояние не меньше 20 мм, а фитиль не касался к стенкам открытого конца питателя.
- 4.5. Установите гигрометр в вертикальном положении. В местах установки гигрометра не должно быть вибраций, источника тепла или холода, которые создают разность температур между нижним основным резервуаром и верхнем запасным больше чем в 2°C.
- 4.6. Психрометрическая таблица, которая закреплена на основании гигрометра, действительна при определенной скорости вертикальных воздушных потоков (скорости аспирации), которые омывают гигрометр. Скорость аспирации указана на таблице. Полная таблица для гигрометра приведена в данной инструкции.

4.7. Перед измерением относительной влажности измерьте скорость аспирации непосредственно под гигрометром. Измерение скорости аспирации проводите с помощью анемометра крыльчатого У5 по ГОСТ 6376-74. Последовательность проведения измерений - в соответствии с паспортом на ареометр. Измеренная по анемометру скорость аспирации округляется до десятых долей м/с.

4.8. Измерения относительной влажности гигрометром проводите только после установления показаний термометров гигрометров.

Минимальное время выдержки гигрометров в измеряемой среде 30 минут.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.10. Снимите показания по "сухому" и "увлажненному" термометрам.

4.11. Определите температуру по термометрам с точностью до 0,1 °C, вводя в отмеченные показания поправки к термометрам, приведенные в паспорте на гигрометр. Вычислите разность температур по "сухому" и "увлажненному" термометрам. Поправки вводятся путем алгебраического сложения.

4.12. При отсутствии в паспорте поправок для проведения отсчетов по "сухому" и "увлажненному" термометрам, вычислите поправки линейной интерполяцией по двум поправкам, что относятся к температурам между которыми лежит отсчет по термометрам.

4.13. Определите относительную влажность воздуха по психрометрической таблице. Искомая относительная влажность будет на пересечении строк температуры по "сухому" термометру и разности температур по "сухому" и "увлажненному" термометру.

4.14. При отсутствии в таблице полученной разности температур по "сухому" и "увлажненному" термометрам для определения влажности примените интерполяцию. При отсутствии в таблице температуры по сухому термометру, для определения влажности применяйте интерполяцию только для тех частей психрометрической таблицы, в которых измерения температуры по "сухому" термометру на 1°C даёт изменения относительной влажности больше чем на 1%. Для остальных частей таблицы значение температуры по "сухому" термометру округлите к ближайшему табличному значению по правилу арифметического округления.

4.15. Пример определения относительной влажности интерполяцией.

4.15.1. Определяем температуры по "сухому" и "увлажненному" термометрам и разность между этими температурами.

Термометры	Измеряемые температуры, °C	Поправки к температурам по паспорту, °C	Температура после введения поправок, °C
"сухой"	$T_c=22,5$	-0,15	22,35
"увлажненный"	$T_y=16,1$	+0,20	16,3

Принимаем $T_c=22,4$ разность температуры (T_c-T_y) равна: $22,4-16,3=6,1$

4.15.2. Определяем относительную влажность для $T_c=22,4$ °C, для чего интерполируем значение относительной влажности по таблице для T_c от 22 до 23 °C. При увеличении температуры на 1°C влажность увеличивается на 2%, а при увеличении температуры на 0,4°C влажность увеличивается на $0,4 \times 2 = 0,8\%$ $48+0,8=48,8$.

4.15.3. Определяем относительную влажность для $T_c=22,4$ °C и $T_c-T_y=6,1$ °C, для чего интерполируем значение относительной влажности при разности показаний от 6,0 до 6,5°C. При увеличении T_c-T_y на 0,5°C относительная влажность уменьшается на 4%, а при увеличении T_c-T_y на 0,1 °C уменьшается относительная влажность на $(0,1 \times 4,0) : 0,5 = 0,8\%$.

Следовательно, влажность "фи" при температуре 22,4 и $T_c-T_y=6,1$ °C будет равна 48,8-0,8=48%.

6. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.17. В конструкцию гигрометра входят детали из стекла, поэтому берегите гигрометр от падения и резких ударов.

4.18. Разрывы термометрической жидкости в термометрах устраняются путем осторожного подогрева резервуаров до температур, указанных в п.2.1 3) данной инструкции.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.20. Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой. Воду добавляйте вовремя, лучше всего за 30 мин. до начала измерений влажности.
- 4.21. Допускается применение кипяченой воды, время кипчения не меньше 15 мин. Питатель заполняйте водой, предварительно охлажденной до температуры окружающего воздуха.
- 4.22. Фитиль на резервуаре "увлажненного" термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным. При запылении воздуха до 5мг/м³ производить замену фитиля один раз в две недели, при большой запыленности - по мере загрязнения фитиля.
- 4.23. Перед заменой удалите загрязненный фитиль с резервуара термометра. Протрите резервуар тампоном ваты, смоченным теплой водой.
- 4.24. Возьмите фитиль с комплекта гигрометра. Намочите фитиль дистиллированной или кипяченой водой и наденьте его на резервуар термометра так, чтобы была возможность завязать его нитью над резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен быть не менее 7мм.
- 4.25. Подготовьте две петли с ниток. Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитку. Другую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно прилегал к резервуару. Петлю затягните не туго, а так чтобы она не препятствовала капиллярному смачиванию ткани фитиля на резервуаре термометра.
- 4.26. Для изготовления нового фитиля используйте шифон хлопчатобумажный, отбеленный, гладкокрашеный, технический или батист отбеленный, мерсеризованный.
- 4.27. Другие виды шифона или батиста перед изготовлением фитиля обработайте следующим способом: стирать в горячей воде (10г соды на 1л воды), кипятить в растворе такой же концентрации на протяжении 1,5-2 часов, полоскать в горячей воде, воду менять до тех пор, пока она не будет чистой, сушить и гладить.
- 4.28. Фитиль сшить по диаметру резервуара термометра простым машинным швом. После обрезания шов по высоте не должен быть больше 1,5мм.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 4.30. Гигрометры храните в закрытых сухих помещениях в вертикальном положении в соответствии с надписью "Верх" на коробке. Не допускается хранить гигрометры на расстоянии меньше 1м от источника тепла (устройства отопления, разных нагревателей и т.п.).
- 4.31. Гигрометры в транспортной таре транспортируются любым видом транспорта с учетом температуры п.8.1 и при условии соблюдения правил транспортировки грузов для соответствующего вида транспорта.

Таблица калибровки
лабораторного гигрометра
Lutron BNT-1 на компенсированную
влажность при температуре 0,5-10°C
и влажности 0,5-11,0%

Показание термометра, °C	Разность показаний термометров, °C											Относительная влажность, %
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	
5	91	83	75	66	58	50	42	34	26	19	15	•
6	92	84	76	67	60	52	45	37	30	22	19	
7	92	84	77	69	62	54	47	40	33	26	19	
8	92	85	78	70	63	56	49	42	36	29	22	16
9	93	86	79	71	65	58	51	45	38	32	25	19
10	93	86	79	73	66	60	53	47	41	34	28	22
11	93	87	80	74	67	61	55	49	43	37	31	26
12	93	87	81	75	69	63	57	51	45	40	34	28
13	94	88	82	76	70	64	58	53	47	42	36	31
14	94	88	82	76	71	65	60	54	49	44	39	33
15	94	88	83	77	72	66	61	56	51	46	41	36
16	94	89	83	78	73	68	63	57	52	48	43	38
17	95	89	84	79	74	69	64	59	54	49	45	40
18	90	84	79	74	70	65	60	55	51	47	42	37
19	90	85	80	75	70	66	61	57	52	48	44	39
20	90	85	81	76	71	67	63	58	54	50	45	41
21	90	85	81	77	72	68	64	59	55	51	47	43
22	91	85	82	77	73	69	64	61	56	52	48	44
23	91	86	82	78	74	70	65	62	58	54	50	46
24	91	87	83	78	74	70	66	62	59	55	51	48
25	91	87	83	79	75	71	67	63	60	56	52	49